

# Bedienungsanleitung für den Biotek Ink Shaker

**EU-Importeur:** Biotek Italy

## ***Einführung***

Der Ink Shaker dient zum gründlichen Mischen von Tätowierfarbe, um eine gleichmäßige Konsistenz vor dem Gebrauch zu gewährleisten. Diese Anleitung erklärt die richtige Anwendung des Geräts.

## ***Gerätespezifikationen***

- Gerätetyp: Ink Shaker
- Stromversorgung: 4x LR20 Batterien
- Maße: 25 cm x 15 cm x 10 cm
- Gewicht: 200 g (ohne Batterien)

## ***Einsetzen der Batterien***

### **Schritt 1: Batteriefach öffnen**

Drehen Sie das Gerät um und suchen Sie die Abdeckung an der Unterseite. Schrauben Sie diese mit einem Schraubenzieher ab und entfernen Sie sie vorsichtig.

### **Schritt 2: Batterien einsetzen**

Setzen Sie die LR20 Batterien gemäß der angegebenen Polarität (+/-) ein.

### **Schritt 3: Batteriefach schließen**

Bringen Sie die Abdeckung wieder an und schrauben Sie sie fest.

## ***Bedienung***

### **Schritt 1: Gerät einschalten**

Drücken Sie den ON/OFF-Knopf auf der Vorderseite. Das Gerät beginnt sofort mit dem Mischen.

### **Schritt 2: Gerät ausschalten**

Nach dem Mischen erneut den ON/OFF-Knopf drücken, um das Gerät auszuschalten.

## ***Wartung & Sicherheit***

- Gerät sauber und trocken halten.

- Batteriestatus regelmäßig prüfen und leere Batterien austauschen.
- Nicht in feuchter Umgebung verwenden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

### ***Fazit***

Der Ink Shaker ist ein effizientes und einfaches Werkzeug, um Farbe gleichmäßig zu mischen. Durch die Beachtung dieser Anleitung sichern Sie eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb.